

Anleitung zum Anbringen der Dachbahn beim Aufsetzkranz von Dachlux Flachdachfenster

- Der Aufsetzkranz (Nr.6). besteht an der Außenseite aus Faserzementplatten vom Hersteller Cembrit (siehe <https://www.cembrit.de/faserzement/cembrit-faserzement>). Ein geeigneter Primer muss nur dann verwendet werden, wenn die Richtlinien für das zu verarbeitende Dachmaterial dies vorschreiben.
- Die Dachbahn ist grundsätzlich **bis unter das Wassernasenprofil** (Nr.7) umlaufend anzubringen.
- Die Verarbeitung ist entsprechend den Dachdeckerrichtlinien auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.ddh.de/flachdach>.
- Es können Bitumen, EPDM Folien, PVC und Flüssigkunststoff verwendet werden.
- Zur mechanischen Sicherung der Dachbahn kann ein Anschlussprofil vor Dachbanen verwendet werden. Schraubenlänge maximum 30 mm.
- Die Dachbahn sollte möglichst sofort nach erfolgter Montage des Flachdachfensters angebracht werden.

